成像算法基础

文件格式和数据格式

高思成像科技 Goss Imaging Technology

主要成像格式

- RAW
- RGB
- Ycbcr




RAW 文件存储格式

DNG 格式RAW文件


数据


Packet 格式RAW文件 数据






Plain RAW





MIPI RAW packet


• MIPI CSI2 主要是针对传输设置的格式。所以在它的packet size 的设定是整好 4个像素放到5个bytes(50bits)中。并且在由10bit 转 8bit RAW操作的时候不需要移位操作。直接抛弃第5个bytes中的内容就可以了。另外MIPI10bit RAW格式的每行以8个像素做对齐,不足位补0。




MIPI packet 在frame中的排列方式


在MIPI的帧中只需要包的长度对齐就好。另外MIPI10bit RAW格式的每行以8 pixels做对齐

不过实际从得到MIPI文件在桢长度后面有很多 无用数据。



MIPI RAW 读取流程






本课程使用的Raw格式

3

SRGB

0维


- RGB
 - Matlab
 - Python
- BGR
 - OpenCV



高思成像科技


YCbCr

• NV12和NV21






本课程使用的Ycbcr





NV12 to YCbCr 444



repeat 函数

numpy.repeat(a, repeats, axis=None)

- 输入的是array a:返回的是重复后的数组repeated_array,在给定的axis方向上进行操作,其他维度的shape和输入一样
- repeats:可以是单个整数,也可以是整数数组,指明沿axis每个元素广播(重复)的次数
- axis: 默认就是把原来的数组变成一维再重复,返回的也是一维的数组,可以指定需要做重复的维度

Cb=Cb.repeat(2, 0)

Cb=Cb.repeat(2, 1)

Cr=Cr.repeat(2, 0)

Cr=Cr.repeat(2, 1)



压缩非压缩

- ITU-R BT.601-6
 - 其中 Y的范围: 16~235, CbCr: 16~240
- ITU-TT.871
 - 其中Y和CbCr
- 解压缩的操作
 - Y' = (Y 16) * 255 / (235 16)
 - C' = C * 255 / (255 (240-16))

